

Заправка картриджей осуществляется специалистами с большим опытом работы на специальном оборудовании с использованием только высококачественного тонера и запасных частей.

После заправки картридж проходит проверку на качество печати и упаковывается в специальный светонепроницаемый пакет.

Прайс-лист на заправку и восстановление тонер-картриджей.

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка, руб	Восстановление, руб
Hewlett – Packard (HP)			
HP LaserJet 1010/1020/M1005/305x	Q2612A	280	700
HP LaserJet 1000/1200	C7115A	280	700
	C7115X	450	
HP LaserJet 1100/3200	C4092A	280	700
HP LaserJet 1150	Q2624A	280	700
HP LaserJet 4250/4350	Q5942A	880	-
	Q5942X	1500	
HP LaserJet 1160/1320	Q5949A	300	700
	Q5949X	500	
HP LaserJet 1300	Q2613A	280	700
	Q2613X	450	
HP LaserJet P3015	CE255A	700	-
	CE255X	1100	
HP LJ P2035/ P2055	CE505A	330	950
	CE505X	480	
HP LaserJet P1566/P1606	CE278A	280	750
HP LaserJet P1102/P1102W/M1212NF	CE285A	280	750
HP LaserJet 2300	Q2610A	450	1200
HP LaserJet 2100/2200	C4096A	300	1100
HP LaserJet 2400	Q6511A	460	950
HP LaserJet P1005/P1006	CB435A	280	650
HP LaserJet P1505/M1120/M1522	CB436A	280	650
HP LaserJet M3027/M3035xs/P3005	Q7551A	450	1300
	Q7551X	800	
HP LaserJet P2014/P2015/M2727	Q7553A	300	950
	Q7553X	500	950
HP LaserJet M401/M425	CF280A	330	950
	CF280X	500	
HP LaserJet Pro M125/M127/M201/M225	CF283A	300	750
HP LaserJet Pro M402/M426	CF226A	380	1200
HP LaserJet M4555/600 M602n/M603n	CE390A	900	-
	CE390X	1350	
HP LaserJet P4014/P4015/P4515	CC364A	900	-
	CC364X	1500	
HP Color LJ 1500/2500 (C9700A) с чипом	черн/цвет	1100	-
HP Color LJ 1600/2600 (Q6000A) с чипом	черн/цвет	1050	-
HP Color LJ 1215/1515 (CB540A) с чипом	черн/цвет	1000	-
HP Color LJ 5500/5550 (C9730A) с чипом	C9730A/9731/9732/9733	3500	-
HP Color LJ CP2025/CM2320 с чипом	CC530A/531A/532A/533A	1250	-
HP Color LJ M176n/M177fw с чипом	CF350A/351A/352A/353A	1100	-
HP Color LJ M552/M553/M577	CF360A/361A/362A/363A	3800	-
HP Color LJ M476 с заменой чипа	CF380X	1400	2300

	CF380A/381A/382A/383A	1000	1900
HP Color LJ Pro 200 (M251N) с чипом	CF210A/211A/212A/213A	1000	-
HP Color LJ CP1025 с чипом Восст-ие DRUM (барабан, ракель, чип)	CE310A/311A/312A/313A CE314A (DRUM)	1000	- 1600
HP Color LJ CM1415, CP1525 (128A) с чипом	CE320A/321A/322A/323A	1200	-
HP Color LJ M351/M375/M451/M475 (305A) с чипом	CE410A/411A/412A/413A	1500	-
HP Color LJ CP5225 с чипом	CE740A/741A/742A/743A	2500	-
HP Color LJ CP5525 с чипом	CE270A/271A/272A/273A	3300	-
HP Color LJ CP6015/CM6030/CM6040 с чипом	CB380A/381A/382A/383A	4000	-
Canon			
Canon FC/PC	E-16/E-30	300/500	700
Canon LBP 2900/3000	E703/303	280	700
Canon LBP 800/1120	EP-22	280	700
Canon LBP 3200/MF3110/5630	EP-27	280	700
Canon LBP 3300/3360	708	280	700
Canon MF 4018/4120/4140/4270	FX-10	280	700
Canon LBP 7010 (u32)	729	1300	-
Canon MF211/MF212w/MF217w/MF226DN	737	300	-
Panasonic			
Panasonic KX-MB1900/2000/2020/2030	KX-FAT411	450	1400
Panasonic KX-MB1500	KX-FAT400/410	550	-
Для сброса сообщения о замене картриджа: МЕНЮ, далее выбрать ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ, нажать ОК, выбрать ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, нажать ОК, выбрать ВОССТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ, выбрать ДА, нажать ОК, выбрать ДА и снова нажать ОК			
Samsung			
Samsung ML-1210	1210	330	800
Samsung ML-1510/1710/1750	1510/1710	330	800
Samsung ML-1610/2010/SCX-4321/4521	MLT-D119	330	800
Samsung ML-1630/SCX-4500 с чипом	ML-1630	500	800
Samsung SCX-4100/4200	4100/4200	330/450(чип)	800
Samsung SCX-4725F	4725F	650 (чип)	-
Samsung CLP-300 с заменой чипа	черный цветной	1300 1200	-
Samsung ML-2160/2165/SCX-3400/3405 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D101S	330 900	850
Samsung ML-2950/2955/SCX-4728/4729 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D103	330 500	850
Samsung ML-1660/1665/SCX-3200/3205 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D104S	330 600	850
Samsung ML-1910/2525/SCX-4600/SF-650 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D105S	330 600	850
Samsung ML-164x/224x без замены чипа с заменой чипа	MLT-D108S	330 600	850
Samsung SCX-4300 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D109S	330 600	850
Samsung SL-M2020/2070 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D111S	330 1100	850
Samsung SL-M2620/2820/M2670/2870 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D115S	330 1100	

Samsung SCX-4650F/4652F/4655F без замены чипа с заменой чипа	MLT-D117	330 900	
Samsung SL-M3320/3370/3820/3870/4020 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D203L (5000 с)	680 1500	
без замены чипа с заменой чипа	MLT-D203S (3000 с)	380 1200	
Samsung ML-3300/3310/3710/SCX-5737 при замене чипа + 350 рублей за чип	MLT-D205S (2000 с) MLT-D205L (5000 с)	400 650	1000
Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 без замены чипа с заменой чипа	MLT-D209S (2000 стр)	330 750	
без замены чипа с заменой чипа	MLT-D209L (5000 стр)	500 920	
Samsung CLP-320/325/CLX3185 с заменой чипа	CLT-K407/M407/ C407/Y4407	1500	
Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305 с заменой чипа	CLT-K406/M406/ C406/Y406	1500	
Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175 С заменой чипа Без замены чипа	CLT-K409/M409/ C409/Y409	1500 700	
Xerox			
Xerox Ph. 3117/3122	106R01159	330	700
Xerox WC 3119	013R00625	330	700
Xerox Ph. 3010/3040; WC 3045 С заменой чипа	106R02181/106R02183	500	
Xerox Phaser 3020/WC 3025 с заменой чипа	106R02773 (1500 стр)	1350	-
Xerox 3100 без замены чипа с заменой чипа	106R01379	330 900	
Xerox 3200 с заменой чипа без замены чипа	113R00735 (2000 стр)	650 370	-
Xerox 3210/3220 с заменой чипа/без замены чипа с заменой чипа/без замены чипа	106R01487 (4100 стр) 106R01485 (2000 стр)	500/700 400/600	
Xerox 3250 с заменой чипа/без замены чипа с замены чипа/без замены чипа	106R01373 (3000 стр) 106R01374 (5000 стр)	700/500 800/600	-
Xerox 3300 С заменой чипа С заменой чипа	106R01411 (4000 стр) 106R01412 (8000 стр)	700 1000	
Xerox Ph. 6000/6010/WC6015 (цветной) С заменой чипа	106R01634 (черный) 106R01631 (цветной) 106R01632 (цветной) 106R01633 (цветной)	800 700 700 700	
Xerox Ph. 6500/WC6505 (цветной) С заменой чипа	106R01604 (черный) 106R01601 (цветной) 106R01602 (цветной) 106R01603 (цветной)	800 700 700 700	
Xerox WC PE120	013R00606	330/450(чип)	-
Xerox WC PE220	013R00621	330/450(чип)	-

Хероx Phaser 3140/3155/3160 без замены чипа с заменой чипа	108R00908	330 550	
Хероx M20i с заменой чипа	106R01048	1500	-
Хероx WC 3215/3225/Phaser 3260 без замены чипа с заменой чипа	106R02778	400 1200	
Хероx WC 3550 <u>При замене чипа + 250 рублей за чип</u>	106R01531 (11000 с.) 106R01529 (5000 с.)	800 500	1200 1200
Хероx WC 3315/3325 с заменой чипа	106R02310 (5000 с.)	800	
Хероx WC 5222/5225 с заменой чипа	106R01413 (20000 с.)	2700	-
Хероx WC C118/M118 с заменой чипа	006R01179 (11 000 с.)	1600	2300
Хероx Phaser 6121MFP	106R01476 (2600 стр) 106R01475 (2600 стр) 106R01474 (2600 стр) 106R01473 (2600 стр)	1600 1500 1500 1500	-
Brother			
http://goldprint-kazan.ru/?p=11_07 (ссылка для сброса счетчика)			
Brother HL-1010R/1112R/DCP-1510R/1512R/MFC-1810R/1815R	TN-1075	450	300р установка флажка
Brother HL-2030R/2040R/2070NR	TN-2075	450	300р установка флажка
Brother HL-2132R/DCP-7057R/	TN-2090	450	300р установка флажка
Brother HL-2240R/2240DR/2250DNR/DCP-7060DR/7065DNR/MFC-7360NR/7860DWR	TN-2275	450	300р установка флажка
Brother HL-2130/DCP-7055	TN-2080	450	300р установка флажка
Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR DCP-7030R/7032R/7045NR	TN-2135 (1500 стр) TN-2175 (2600 стр)	350 450	300р установка флажка
Brother HL-L2300/2305/2320/2340/2360/ DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW	TN-2335 (1200 стр) TN-2375 (2600 стр)	350 450	300р установка флажка
Brother HL-3140/3150/3170/DCP-9020	TN-241/TN-245	1300	300р установка флажка
Kyocera			
Kyocera FS-720/820/920/1016mfp/1116mfp	TK-110 (6000 стр)	950	-
Kyocera FS-1300D/FS-1350DN/ FS-1028MFP/FS-1128MFP	TK-130 (7200 стр)	800	-
Kyocera FS-1120D	TK-160 (2500 стр)	400	-
Kyocera FS-1320D/1370DN/P2135DN	TK-170 (7200 стр)	750	-
Kyocera FS-1020/1018/1118/KM1500	TK-18 (7000 стр)	850	-
Kyocera FS-1020MFP/1120MFP/FS-1040	TK-1110 (2500 стр)	350	-
Kyocera FS-1060DN/1025MFP/1125MFP	TK-1120 (3000 стр)	400	-
Kyocera FS-1030MFP/1130MFP	TK-1130 (3000 стр)	350	-
Kyocera FS-1035MFP/1135MFP	TK-1140 (7200 стр)	600	-
Kyocera FS-4200DN/4300DN	TK-3130 (25000 стр)	2200	-
Kyocera FS-3040 / 3140MFP / 3540 / 3640MFP / 3920DN	TK-350 (15000 стр)	1200	-
Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050	TK-410 (15000 стр)	1500	-
Kyocera TA-1800/2200 (800 гр)	TK-4105 (15000 стр)	1500	-
Kyocera TA-180/181/220/221 (800 гр)	TK-435 (15000 стр)	1500	-
Kyocera FS-6025MFP/6030MFP (800 гр)	TK-475 (15000 стр)	1500	-
Kyocera FS-C5300DN / C5350DN	TK-560 (10000 стр)	2600	-
Kyocera FS-C5150	TK-580 (2800 стр)	1600	-

Кюосера FS-C2026MFP/C2126MFP/C5250	TK-590 (2700 стр)	1800	-
Кюосера FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525	TK-895 (6000 стр)	2400	-
О К И			
ОКI C310/330/511/530/531	черн/цвет	1400/1200	-
ОКI C3450	черн/цвет	2400/2000	-
ОКI C9655	Черн/цвет	6000/6500	-
RI CO H			
Ricoh SP100		600	-
Ricoh SP311 с заменой чипа		890	-
LEXMARK / EPSON			
Lexmark E260/E360/E460 с заменой чипа 3000 стр.		1300	-
Epson C1100/CX11	Черн/цвет	800	-

- * В работу по заправке входит: очистка всех деталей картриджа, очистка бункера и заправка тонером.
- ** В работу по восстановлению входит полная чистка картриджа, замена фотобарабана, резинового или магнитного вала, ракеля и других частей картриджа.
- *** Цены на работы по заправке и восстановлению других моделей тонер-картриджей вы можете узнать по телефону 8(3452) 685-422.